

版本:0802200001

目錄

1.面板樣式	P. 2
2.面板功能	Р. 2
3.操作流程	Р. 3
4.特殊功能說明	P. 8
5.錯誤訊息	P.11
6. 輸入種類選擇表	P.12
7.警報模式選擇表	P.12
8.配線圖	P.13
9.型號引索	P.17
10. 規格說明與附件	P.18

※注意事項: 🛆 危險

注意!觸電危險! 控制器送電後請勿觸摸 AC 電源接線端子,以免遭受電擊! 在實施控制器電源配線時,請先確定電源是關閉的!

※注意事項: 🛆 警告

1.控制器送電前請先確定 AC 電源裝配接腳位置是否正確,否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。 (MC-2438 為 Pin1,6; MC-2538/2638/2738/2838 為 Pin1,2)

2.送電前請先確定電源電壓與控制器的規格<AC85~265 或 DC24V>相符,否則送電後可能造成控制器損壞。

3.請確認配線接到正確用途<Input,Output,Alarm>的端子。

4.請選用適合 M3 螺絲的壓接端子,如下圖所示:



螺絲鎖緊扭矩: 0.4N.m(4kgf.cm)

5.請勿將控制器安裝於易受高週波干擾、腐蝕性氣體及高溫高濕處。

- <正常工作環境:0~50℃,50~85%RH>
- 6.為避免受到雜訊干擾,電源配線請遠離動力電源線及負載電源線。
- 7.熱電偶<Thermocouple>引線延長時,請配合該熱電偶的種類,使用補償導線。

8. 測溫阻抗體<RTD>引線延長時,請選用阻抗值較小者,三線間請使用相同線材。

P.1



2. 面板功能:



\searrow		名稱/說明	\searrow		名稱 / 說明
1	PV	程序值(PV)/參數名稱顯示	8	OUT 1	OUT 1動作指示燈
			9	OUT 2	OUT 2動作指示燈
2	SV	設定值(SV)顯示	10	AT	自動演算指示燈
			11	AL 1	Alarm 1動作指示燈
3	SET	設定鍵	12	AL 2	Alarm 2動作指示燈
4	A/M	自動/手動鍵	13	AL 3	Alarm 3動作指示燈
5		移位鍵	14	MAN	手動指示燈
6	▼	減少鍵和程式暫停鍵	15	PRO	程式執行指示燈
7		增加鍵和程式執行鍵	16	OUT 1 %	OUT 1 輸出百分比顯示

3. 操作流程:

SV 操作:

在標準狀態下按移位元鍵,如果 SV 允許修改,則進入了 SV 修改狀態,末尾開始閃爍。 配合移位鍵,增加鍵和減少鍵修改資料。按 SET 鍵確認。

階層 1&2&3&4, 程式階層操作:

在相應階層,按SET 鍵進入下一參數,如果允許該階層修改資料,則按移位元鍵進入修 改狀態,相應位元閃爍,配合移位鍵,增加鍵和減少鍵修改資料,按SET 鍵確認。否則只能 查詢不可修改。只要資料位元不閃爍,就是只能查詢而不能修改。在任何階層,只要按A/M 鍵,就可立即返回標準狀態。

階層 1&2&3&4,程式階層的詳細說明:

階層1(User階層)

在標準狀態下按 SET 鍵,就進入階層 1。依次按 SET 鍵,可察看或者修改階層 1 各參數。 階層 1 參數表:

參數顯示	參數名稱	說明	出廠値
OUTL	輸出百分	設定範圍 0-100%	Skip
	比		
At	自動演算	"RUN/NO" RUN 開始,NO 為停止	NO
AL1/rAmP/rAtE	第一組警	選定該組為斜率升溫時,顯示 rAmP 範圍為	0
	報	00.00-99.99 度/分;選定該組為持溫時,顯示	
		AL1 範圍為 00.00-99.59 分.秒或者小時.分;選	
		定該組為母雞帶小雞時,顯示 rAtE 範圍為	
		0-9999;選定該組為段結束警報時,顯示 AL1,	
		範圍為 1-8 或者 1-16;否則顯示 AL1,範圍為	
		0-100%FS.	
AL2/rAmP/rAtE	第二組警	選定該組為斜率升溫時,顯示 rAmP 範圍為	0
	報	00.00-99.99 度/分;選定該組為持溫時,顯示	
		AL2 範圍為 00.00-99.59 分.秒或者小時.分;選	
		定該組為母雞帶小雞時,顯示 rAtE 範圍為	
		0-9999;選定該組為段結束警報時,顯示 AL2,	
		範圍為 1-8 或者 1-16;否則顯示 AL2,範圍為	
		0-100%FS.	
AL3/rAmP/rAtE	第三組警	選定該組為斜率升溫時,顯示 rAmP 範圍為	0
	報	00.00-99.99 度/分;選定該組為持溫時,顯示	
		AL3 範圍為 00.00-99.59 分.秒或者小時.分;選	
		定該組為母雞帶小雞時,顯示 rAtE 範圍為	
		0-9999;選定該組為段結束警報時,顯示 AL3,	
		範圍為 1-8 或者 1-16;否則顯示 AL3,範圍為	
		0-100%FS.	

<u>階層2(PID階層)</u>

在任意狀態下按 SET 鍵 4 秒以上,就進入階層 2。依次按 SET 鍵,可察看或者修改階層 2 各參數。

階層2參數表:

參數顯	參數名稱	說明	出廠値
示			
P1	第一組比例帶	設定範圍:0-100%FS,當設定為 0 時,該組為位 式 (0N/0FF) 控制。	30
11	第一組積分時間	設定範圍:0-3600 秒,當設定為 0 時,為時間 比例控制。	240
d1	第一組微分時間	設定範圍:0-3600 秒,當設定為 0 時,取消微 分作用。	60
db1	不感帶	設定範圍:-10.0-10.0或-10-10	0
AtVL	自動演算偏差	設定範圍:0-100%FS。自整定點離設定值的偏差。	0
Cyt1	第一組工作週期	設定範圍:1-100秒。移相輸出和連續 PID 設定 為 1;馬達控制設定為 5;SSR 和過零觸發設定 為 3。繼電器設定為 20。	20
HyS1	第一組輸出死區	設定範圍:0.4-100。當 P1=0 時,輸出1的動作 不靈敏區	0.4
P2	第二組比例帶	設定範圍:0-100%FS,當設定為0時,該組為位 式(ON/OFF)控制。	30
12	第二組積分時間	設定範圍:0-3600 秒,當設定為 0 時,為時間 比例控制。	240
d2	第二組微分時間	設定範圍:0-3600 秒,當設定為 0 時,取消微 分作用。	60
Cyt2	第二組工作週期	設定範圍:1-100 秒。SSR 和過零觸發設定為 3。 繼電器設定為 20。	20
HyS2	第二組輸出死區	設定範圍:0.4-100。當 P2=0 時,輸出1的動作 不靈敏區	0.4
rst1	第一組再設定	設定範圍 0-100。當 11 為 0 時,為時間比例再設定,消除第一組靜差。	0
rst2	第二組再設定	設定範圍 0-100。當 12 為 0 時, 為時間比例再設定, 消除第二組靜差。	0
Ar	積分限幅	設定範圍 0-100。可以抑制積分作用	100
LCK	參數鎖定	LCK=0000, SV, 階層 1&2 可修改。	0101
		LCK=0001,只有 SV 可修改。	
		LCK=0010, SV, 階層 1 可修改。	
		LCK=0011,都不可修改(LCK本身除外)。	
		LCK=0100, SV, 階層 1, 程式階層可修改。	
		LCK=0101, SV, 階層 1, 階層 2,階層 3,可修改。	
		LCK=1010,只有階層4可修改。	

<u> 階層3(INPUT階層)</u>

進入階層 2(PID 階層),將密碼鎖 LCK 參數調至 0101,按 SET 鍵確認 同時按住 SET 鍵和移位鍵 8秒,就進入階層 3。依次按 SET 鍵,可察看或者修改階層 3 各參 數。

階層3參數表:

參數顯	參數名稱	說明	出廠值
示			
InP1	第一組輸入形式	參見輸入選擇表	K1
dP	小數點位置	小數點位置選擇	$000 \cdot 0$
LSPL	最小範圍	量程選擇最小値	$0 \cdot 0$
USPL	最大範圍	量程選擇最大値	400 · 0
ALd1	第一組警報模式選擇	設定範圍 00-19,參見警報模式選擇表	11
ALt1	段結束警報	程式控制專用。參見警報模式選擇表代碼 07	99 · 59
ALd2	第二組警報模式選擇	設定範圍 00-19,參見警報模式選擇表	11
ALt2	段結束警報	程式控制專用。參見警報模式選擇表代碼 07	99 · 59
ALd3	第三組警報模式選擇	設定範圍 00-19,參見警報模式選擇表	11
ALt3	段結束警報	程式控制專用。參見警報模式選擇表代碼 07	99 · 59
HYSA	警報不靈區	設定範圍 0.4-100.0	0.4
CL01	第一組輸出最小値電	設定範圍 0-2000	400
	流		
CH01	第一組輸出最大値電 流	設定範圍 0-2000	2000
OPrL	變送輸出最小值電流	設定範圍 0-2000	400
OPrH	變送輸出最大値電流	設定範圍 0-2000	2000
rUCy	馬達運行時間	設定範圍 0-150 馬達從全開到全關或從 全關到全開的時間。	5
wAit	程式控制器專用等待 溫度功能	0:不等待, other: 等待溫度	0
Idn0	通訊位置號碼	通訊表號設定	1
bAUd	串列傳輸速率	設定範圍 110-38.4k 位/秒	2.4k
SVOS	設定値補償	設定範圍-100.0-100.0	0.0
PVOS	測量値補償	設定範圍-100.0-100.0	0.0
Unit	溫度單位選擇	設定範圍:C(攝氏), F (華式), A (類比)	С
SOFt	軟體濾波	設定範圍:0-254	200
CASC	串列控制	設定範圍 0-1000	0
tOH	環路開路判斷時間	設定範圍 0-120 秒,見環路斷路報警說明	60
tSH	環路短路判斷時間	設定範圍 0-120 秒,見環路短路報警說明	20

階層4(SET 階層):

進入階層 2(PID 階層),將密碼鎖 LCK 參數調至 1010,按 SET 鍵確認 同時按住 SET 鍵和移位鍵 8 秒,進入階層 4,出現 SET1 參數代碼,先放開 SET 鍵,再放開 移位鍵。依次按 SET 鍵,可察看或者修改程式控制階層各參數。

		· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
參數顯示	4位	3位	2位	1位	0:隱藏相
SEt1	AL2	AL1	AT	OUTL	對應的參
SEt2	D1	I1	P1	AL3	數。
SEt3	HYS1	CYT1	ATVL	DB1	1:顯示相
SEt4	CYT2	D2	12	P2	對應的參
SEt5	AR	rst2	rst1	HYS2	數。
SEt6	ALT1	ALD1	LSPL/USPL	DP	
SEt7	ALT3	ALD3	ALT2	ALD2	
SEt8	RUCY	OPRL/OPRH	CL01/CH01	HYSA	
SEt9	PVOS	SVOS	IDNO/BAUD	WAIT	
SEtA	ТОН	CASC	SOFT	UNIT	
SEtb				TSH	
PrOG	0:程式不重複	0:無電源失敗	0:執行程式從	0:程式執行中	程式專
	執行	處理	"0" 開始	警報	用。
	1:程式重複執	1:有電源失敗	1:執行程式從	1:程式結束警	
	行	處理	測量値開始	報	
FUNC	0:50HZ	0:無	0:無	0:485 通訊	
	1:60HZ	1:短路和斷路	1:母雞帶小機	1:TTL 通訊傳送	
		功能		設定値	
tIm2	00:其他		0:傳送測量值	0:無運行和停	
	01:連續電流/移	村目	1:傳送設定値	止功能	
	10:變送輸出			1:有運行和停	
	11:通訊輸出			止功能	
mOdE	00:pv/sv 顯示		0:小時.分	0:沒有第二路	
	01:程式		1:分.秒	輸入	
	10:升溫及持溫			1:有第二路輸	
	11:遙控設定値			入	
OUty	00:一般輸出		00:無動作		
	01:馬達		01:逆動作		
	10:單相移相		10:正動作		
	11:三相移相		11:雙通道		

<u>程式控制階層:</u>

在階層1中,如果程式功能已經啓動,按SET鍵,將可進入程式控制階層。依次按SET鍵, 可察看或者修改程式控制階層各參數。

程式控制階層各參數表:

參 數 顯	參數名稱	說明	出廠値
示			
Ptn	程式執行組別設定	設定為1時,為第一組8段程式	1
		設定為2時,為第二組8段程式	
		設定為 0 時,為兩組聯接,共 16 段。設定	
		範圍為 0-2	
SEG	組號和段號顯示	顯示目前執行的組號和段號,不能修改,只	-
		能察看。	
tmEr	程式控制時間顯示	顯示該段程式已運行的時間。不能修改,只	-
		能察看。	
SV-1	第一段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-1	第一段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt1	第一段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-2	第二段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-2	第二段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt2	第二段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-3	第三段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-3	第三段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt3	第三段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-4	第四段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-4	第四段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
0Ut4	第四段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-5	第五段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-5	第五段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt5	第五段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-6	第六段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-6	第六段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt6	第六段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-7	第七段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
tm-7	第七段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
OUt7	第七段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100
SV-8	第八段 SV 設定値	設定範圍 0-100%FS	0
Tm-8	第八段時間設定	設定範圍 0-99.59 小時.分或者分.秒	0
0Ut8	第八段輸出限幅設定	設定範圍:0-100	100

4. 特殊功能說明:

雙通道功能:

當設置為雙通道時,製冷可以設置為時間比例,位式控制,或者 pid 控制;加熱輸出 可以設置為位式,時間比例,或者 PID 控制。因此可以組合為:

- 1. 位式+位式(第一組比例帶 P1 和第二組比例帶 P2 分別設置為 0, 不靈敏區分別為 HYS1 參數, HYS2 參數, 冷卻的控制點為設定值+db1 參數);
- 時間比例+位式(第一組積分時間 i1 和第二組比例帶 P2 分別設置為 0,第一組的時間比例再設定為 rst1 參數,第二組不靈敏區為 HYS2 參數,第二組的控制點為設定値+db1 參數);
- 時間比例+時間比例(第一組積分時間 i1 和第二組積分時間 i2 分別設置為0,第 一組的時間比例再設定為 rst1 參數,第二組的時間比例再設定為 rst2 參數,第 二組的控制點為設定値+db1 參數);
- PID+位式(第一組的比例帶和積分時間不為0,第二組比例帶P2設置為0,第二 組不靈敏區為HYS2參數,第二組的控制點為設定值+db1參數);
- 5. PID+時間比例(第一組的比例帶和積分時間不為 0,第二組積分時間 i2 設置為 0, 第二組的時間比例再設定為 CAP2 參數,第二組的控制點為設定值+db1 參數);
- 6. PID+PID(第一組和第二組的比例帶和積分時間不為0)

環路短路和斷路報警:

將警報模式 ald1/ald2/ald3 設置為 18,然後將 FUNC 參數的第3位 FUNC.3 設置為1開 啓該功能。再打開相應的值 AL1/AL2/AL3,分別設置允許的上下限偏差值,再打開 TOH, TSH 兩參數,分別設置開路時間和短路時間。

原理:

- 正作用 當溫度低於下偏差時,如果在 TSH 的時間裏溫度再下降 2 度,則可判斷 爲環路短路。當溫度高於上偏差時,如果在 TOH 的時間裏溫度沒有下降 0.5 度,則可判斷爲環路開路。
- 反作用 當溫度高於上偏差時,如果在 TSH 的時間裏溫度再上升2度,則可判斷 為環路短路。當溫度低於下偏差時,如果在 TOH 的時間裏溫度沒有上升 0.5度,則可判斷為環路開路。

關鍵是設置好 AL1/AL2/AL3 和 TOH, TSH, 否則可能出現誤判斷。

程式表功能:

首先開啓程式表功能(將 mode 參數的高 2 位 mode. 4, mode. 3 設置為 01),則程式的參 數將顯示出來,密碼鎖 LCK 為 0100 時,可以對程式參數進行修改。程式控制中含 2 組控制 而每一組中含有 8 段,如將兩組聯接可達到 16 段程式控制。

a. 當 PTN 參數設置為1時,將顯示第一組8段參數。當 PTN 參數設置為2時,將顯示第二阻8段參數,只有在停止或者暫停狀態才能修改。如果兩組要連接,則先設定 PTN 為1,設置好第一組參數;再然後將 PTN 設定為2,設置好第二組參數。最後將 PTN 設置為0,連接。在運行過程中如果該段運行的時間參數為0,則跳過該段進入下一段,但下一段為暫停,需按運行鍵才能重新開始運行;如果該段的輸出限幅參數為0,則運行到該段為結束,如果允許程式重複運行,則結束後從頭開始運行,起始溫度為該段溫度,終止溫度為第一段溫度,段結束警報重定;否則,如果程式有結束警報,則處在結束位置警報(ald1/2/3=17, prog.0=1),其他所有輸出關閉,如果沒有程式結束警報功能,則報警和輸出都關閉,程式在

重定模式。

- b. 按鍵功能:
 所有的鍵操作都在標準狀態下進行。
 按增加鍵4秒以上,將啓動程式運行,PRO指示燈開始閃爍。
 按減少鍵4秒以上,暫停程式執行,PRO指示燈常量。
 先按增加鍵,再按SET鍵,程式跳轉到下一段。
 先按減少鍵,再按SET鍵,程式停止運行,PRO指示燈不亮。
- c. 段結束警報功能:
 警報功能中有 AL1/AL2/AL3 & ALD1/ALD2/ALD3 可以被設定。
 例如:
 - ALD1 設定為 07 (請參照警報模式選擇表)
 - AL1 設定為2,則說明程式執行到第2段。(允許連接,最大可設置到16, 否則最大為8)
 - ALT1 若設定為 00.20,如果單位為分.秒,則程式執行到第二段結束後,該路 警報繼電器動作 20 秒。否則為動作 20 分鐘;若設定為 0,則警報繼電 器閃爍警報直到程式重定。若設定為 99.59,則警報繼電器動作,直到 程式重定。
- d. 程式結束警報功能:

警報功能中的 ALD1/ALD2/ALD3 可以被設定

例如:

ALD2 設定為 17,若 PROG. 1=1,則程式結束了,報警繼電器 2 將一直動作,直到 程式手動重定。若 PROG. 1=1,則程式在運行過程中,報警繼電器 2 將一直動作, 直到程式結束。

- e. 其他功能:
 - 1) 程式重複執行功能:將參數 PROG.4 設定為1。
 - 2) 電源失敗處理:將參數 PROG.3 設定為1,有電源失敗處理,程式從斷電處開始運行。參數 PROG.3 設定為0,無電源失敗處理,程式從第一段開始運行。
 - 3) 程式從第一段開始運行時,如果從"測量值"開始,將參數 PROG.2 設定為1。
 - 4) 程式從第一段開始運行時,如果從 "0" 開始,則將參數 PROG.2 設定為 0。
 - 5) 程式執行等待溫度: "WAIT"此參數在階層3中,設定為0時,不等待,設定為其他值時,如果測 量值和設定值的偏差超過該溫度,則自動等待直到回到偏差之內。
- f. 電源失敗處理和測量值啓動的進一步說明:
 程式上電時處理:如果有電源失敗處理,則程式從斷電處開始運行(組號,段號),
 如果有測量值起動,則程式的設定值從測量值開始運行,時間爲測量值的時間。
 如果沒有測量值起動,則程式從斷電的設定值和時間運行。如果沒有電源失敗處
 理,則程式從第一段開始運行,如果有測量值起動,則程式的設定值從測量值開始運行,時間爲測量值的時間。如果沒有測量值起動,則程式從零開始運行。

遙控控制設定值功能:

- 1) 更改第二路輸入硬體,使之符合第二路輸入要求。
- 2) 將階層 4 中的 mode. 1 參數設置為 1,開啓第二路輸入。
- 3) 將階層 4 中的 mode. 4, mode. 3 參數設置為 11, 開啓遙控設定值功能。

母雞帶小雞功能:

- 1) 安裝 TTL 通訊輸出模組。
- 2) 母雞為程式表,先開啓通訊(TIM2.4=1,TIM2.3=1),再開啓 TTL 通訊傳送設定値 (FUNC.1=1),再將通訊位址設定為0,串列傳輸速率設置為所需串列傳輸速率。
- 3) 小雞為非程式表,先開啓通訊(TIM2.4=1;TIM2.3=1),報警模式設 0(ALD1/ALD2/ALD3=0,
 且只能設置任意一路為0),再開啓母雞帶小雞功能(FUNC.2=1,且對應的該路報警 AL1/AL2/AL3 的參數代碼變成 rAtE,說明為比率資料),再開啓遙控設定値功能 (MODE.4=1;MODE.3=1),再關閉第二路輸入功能(MODE.1=0),再設定比率(rAtE) 資料,相應的位址和串列傳輸速率。要關掉母雞帶小雞功能,必須先將其關閉 (FUNC.2=0),再關閉遙控設定値功能(MODE.4=0;MODE.3=0)。再將報警模式設置 為(ALD1/2/3!=0).

升溫及其持溫功能:

- 1) 首先將階層 4 中 mode. 4, mode. 3 參數設置為 10, 啓動升溫斜率及持溫功能。
- 2) 設置升溫步驟:設置 ald1/2/3=9,對應的 al1/al2/al3 的參數代碼將變成 rAmP,該參 數就為升溫斜率,數值為 xx. xx 度/分鐘,修改設定值後或者上電後 5 秒,開始啓動升 溫。根據升溫斜率開始升溫。達到設定值後,該過程結束。注意只能將一組報警設置 為為該功能。即 ald1 設置為 9 後, ald2 和 ald3 都不能設置為 9。
- 3) 設置持溫功能步驟:先設置階層 4 中的 mode. 1 參數,將延時時間設置為小時.分或者分.秒。設置 ald1/2/3=19,為該路報警具有持溫功能。al1/2/3 設置為時間,當測量 値到達設定値後開始計時,al1/2/3 參數代碼和時間交替顯示。時間到達 al1/2/3 的 設定時間後報警輸出,控制結束。注意只能將一組報警設置為該功能。即 ald1 設置為 19後,ald2 和 ald3 都不能設置為 19。

馬達閥控制功能:

- 修改硬體,使輸出1和輸出2成為馬達的正轉和反轉輸出。更改第二路輸入硬體, 符合馬達閥回饋輸出要求,即控制器的第二路輸入和馬達閥的回饋信號一致。
- 2) 將階層 4 中的 mode. 1 參數設置為 1, 開啓第二路輸入。
- 3) 將階層 4 中的 0UTY. 4, 0UTY. 3 參數設置為 01, 啓動馬達閥控制功能。
- 4) 階層 2 中參數 "CYT1" 用來設置馬達閥(開/關)時間週期,階層 3 中的參數 "RUCY" 用來設定馬達閥 0-100%運轉時間。
- 5) 光柱顯示閥位元位置。

移相觸發功能(只適合阻性負載):

- 1) 安裝移相觸發模組。
- 2) 將階層 4 中的 tim2. 4, tim2. 3 參數設置為 01, 啓動控制輸出 PWM 功能。
- 3) 將階層 4 中的 0UTY. 4, 0UTY. 3 參數設置為 10, 啓動單相移相功能。

連續 PID 輸出:

- 1) 安裝連續電流輸出模組。
- 2) 將階層 3 中的 CL01 設定為連續電流下限,如果下限需要 4 毫安培輸出,則將 CL01 設置為 400。將階層 3 中的 CH01 設定為連續電流上限,如果上限需要 20 毫安培輸出,則將 CH01 設置為 2000。
- 3) 將階層 4 中的 tim2. 4, tim2. 3 參數設置為 01, 啓動控制輸出 PWM 功能。
- P.10 4) 將階層 4 中的 OUTY. 4, OUTY. 3 參數設置為 00。

變送輸出功能:

- 1) 安裝變送輸出模組
- 2) 將階層 4 中的 tim2.4, time.3 設置為 10, 啓動變送功能。
- 3) 將 tim2.2 設置為 0, 為測量值變送。將 tim2.2 設置為 1, 為設定值變送。
- 4) 階層 3 中的 0PRL, 0PRH 參數為變送輸出的上限和下限。

通訊功能:

- 1) 安裝 RS485 通訊模組。
- 2) 將階層 4 中的 FUNC. 1 設置為 0, 選定 RS485.
- 3) 將階層 4 中的 tim2. 4, tim2. 3 參數設置為 11, 啓動通訊輸出。
- 4) 將階層 3 中的 IDNO 參數設定為相應的位址, BAUD 設定為相應的串列傳輸速率。
- 5) 其他見通訊協定。

手動/自動無擾動切換功能

在自動狀態按 A/M 鍵 4 秒以上,將轉入手動狀態,MAN 指示燈亮,輸出大小就不改 變。在手動狀態下按增加鍵或者減少鍵可控制手動輸出大小。手動輸出的最大值為 輸出百分比的最大值。例如,如果輸出百分比為 50%,則手動輸出的最大輸出為 50%。光柱顯示手動輸出大小。在手動狀態下按 A/M 鍵 4 秒以上,將返回自動狀態, 輸出大小也不改變,仍維持手動輸出的大小,然後再自動輸出。

5. 錯誤訊息:

錯誤訊息顯示	說明
1n1E	第一組輸入發生錯誤(開路,極性反接或者超出範圍)
AdCF	A/D 轉換失敗
CJCE	常溫補償失敗
1n2E	第二組輸入發生錯誤(開路,極性反接或者超出範圍)
uuu1	第一組輸入信號超過 USPL
nnn1	第一組輸入信號低於 LSPL
uuu2	第二組輸入信號超過 USPL
nnn2	第二組輸入信號低於 LSPL
rAmF	記憶體失敗(eeprom)
1ntF	通訊錯誤
AutF	自動演算失敗

6. 輸入種類選擇表:

輸入種類	顯示代碼	量測範圍		
S	S	0-1600		
В	b	0-1800		
R	r	0-1700		
К	k1	0.0-400.0		
	k2	0-1300		
E	E1	0.0-300.0		
	E2	0-600		
Т	t	0.0-400.0		
J	J1	0.0-400.0		
	J2	0-800		
WU3-RE25	W	0-2000		
Ν	n	0-1300		
PT	Pt1	-199. 9-199. 9		
	Pt2	-200-800		

輸入種類	顯示代碼	量測範圍
CU50	CU50	-50.0-150.0
AN1	An1	0-20MV/-1999-9999
AN2	An2	0-50MV/-1999-9999
AN3	An3	0-5V/-1999-9999
AN4	An4	4-20MA $/-1999-9999$

7. 警報模式選擇表:

參數資料顯示	說明	第一次不產生警報
00	沒有警報功能,但可為母雞帶小雞功能	
10	沒有警報功能	
01	偏差高警報	YES
11	偏差高警報	NO
02	偏差低警報	YES
12	偏差低警報	NO
03	偏差高低警報	YES
13	偏差高低警報	NO
04/14	區域內警報	NO
05	絕對値高警報	YES
15	絕對値高警報	NO
06	絕對値低警報	YES
16	絕對値低警報	NO
07	段結束警報	
17	程式執行中或者結束警報	
08	系統失效警報(ON)	
18	系統實效警報(OFF)或者環路開路短路警報	
09	斜率升溫	
19	持溫	









MC - 2438 -101 -001

BCD Α

- A- 產品型號: MC-2438 尺寸 48x48mm(DIN 1/16) MC-2538尺寸 48x96mm (DIN 1/8)直式 MC-2638尺寸 96x48mm (DIN 1/8)橫式 MC-2738 尺寸 72x72mm MC-2838 尺寸 96x96mm(DIN 1/4) B- 第一組輸出 (加熱或冷卻): 0- 無 1- 繼電器, SPDT 5A/240VAC 2- 電壓脈衝, SSR驅動用(20VDC/20mA) 3- 電流輸出, 4-20mA 4- 三線式比例馬達閥1a接點5A/240VAC (回饋信號) 5- 單相 SCR零位控制 6- 三相 SCR零位控制 8- 單相 SCR相位控制 9- 三相 SCR相位控制 A- 0~5V B- 0~10V C- 1~5V D-2~10V C- 第二組輸出 (冷卻): 0- 無 1- 繼電器, SPDT 5A/240VAC 2- 電壓脈衝, SSR驅動用(20VDC/20mA) 3- 電流輸出, 4-20mA
- A- 0~5V
- B- 0~10V
- C- 1~5V
- D-2~10V

EFG

- D- 警報:
- 0- 無
- 1- 第一組警報
- 2- 第二組警報
- 3- 第三組警報 *(MC-2438 除外)
- E- 傳送輸出:
- 0- 無
- 1-4~20mA (可調整)
- 2-0~20mA (可調整)
- A- 0~5V
- B-0~10V
- C-1~5V
- D-2~10V
- F- 遙控輸入:
- 0- 無
- 1-4~20mA
- 2-0~20mA
- A- 0~5V
- B- 0~10V
- C- 1~5V
- D-2~10V
- G- 通訊功能:
- 0- 無
- 1- RS232
- 2- RS485
- 3-TTL 通訊, 母雞帶小雞

1).輸入(主):

1.T/C熱電偶式S, B, R, K, E, J, W, N, Cu或PT100,可自由選擇。 2.DC V類比輸入: -10~10mV, 0~10mV, 0~20mV,

0~50mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V可選擇。

3.DC mA類比輸入: 0~20mA, 4~20mA, 可選擇或其他特殊規格。 4.輸入(副):

遙控設定: 4~20mA, 0~10V依指定。

2).輸出:

1.繼電器: SPST, SPDT 5A/240VAC(電阻性負載)。

2.SSR固態繼電器: 20mA/20VDC脈衝輸出。

3. 電流輸出: 4~20mA可調(負載最大800 Ω)。

4.三線式比例馬達閥控制5A/240VAC(回饋信號)。

5.警報: SPST 5A/240VAC: MC-2438, 2738。

SPDT 5A/240VAC: 其他機型。

3).控制方式:

1.ON/OFF: 靈敏度可調。
 2.P(比例帶): 0~200%可調。
 3.I (積分): 0~3600 sec 可調。
 4.D(微分): 0~3600 sec 可調。
 5.比例週期: 0~150 sec 可調。

(mA=1, SSR=3, RY \geq 20) .

4).電氣特性:

1.電器方式:工作電壓:AC85~265V,DC15~50V
 2.消耗功率:2VA。
 3.絕緣電阻:20MΩ以上。
 4.耐壓:AC2000V 50/60Hz 1min。
 5.取樣時間:250 sec。
 6.精確度:±0.2%±1位。

5).機械特性:

工作溫度: -10~+50℃。
 保存溫度: -10~+70℃。
 工作溼度: 50~+85%RH。
 重:

MC-2438 約 190g。 MC-2538 約 310g。 MC-2638 約 310g。 MC-2738 約 310g。 MC-2838 約 410g。

P.18

附件:

NO.	1	2	3	4	(5)	6	\bigcirc	8
Functions	OUT2	ALM2	ALM3	R-SV	TRS	MOTOR VALVE	RS485	MASTER & SLAVE
MC-2438	V	V		V	V	V	V	V
MC-2538	V	V	V	V	V	V	V	V
MC-2638	V	V	V	V	V	V	V	V
MC-2738	V	V		V	V	V	V	V
MC-2838	V	V	V	V	V	V	V	V

Available Function For MC-2X38

MC-2438 (1) (6) select 1

- (4) (6) select 1
- 2 5 7 8 select 1

MC-2738 (1) (6) select 1

- 2 4 select 1
- (5) (7) (8) select 1
- (4) (6) select 1

