


# 顯示幕時間顯示範例



## ◆ 元件列表

數字圖形存放暫存器	D7000 ~ D7019
顯示幕顯示暫存器	D100 ~ D107
萬年曆"時"暫存器	D9015
萬年曆"分"暫存器	D9014
萬年曆"秒"暫存器	D9013


## ◆ 動作說明

時間顯示的製作方法是利用索引暫存器Z0~Z3的內容值去指向停電保持區D7000~D7019暫存器中所預先做成的數字圖案，放入D100~D107，再由D9081（指標暫存器）指向D100~D107經由顯示幕顯示。

D7000~D7019的內容值為：

D7000 : H417F	> 0	D7010 : H494F	> 5
D7001 : H007F	> 1	D7011 : H0079	> 6
D7002 : H7F00	> 2	D7012 : H497F	> 7
D7003 : H0000	> 3	D7013 : H0079	> 8
D7004 : H4979	> 4	D7014 : H0101	> 9
D7005 : H004F	> 5	D7015 : H007F	> 0
D7006 : H4949	> 6	D7016 : H497F	> 1
D7007 : H007F	> 7	D7017 : H007F	> 2
D7008 : H080F	> 8	D7018 : H494F	> 3
D7009 : H007F	> 9	D7019 : H007F	> 4

## ◆ 程式說明



- 顯示幕使用方法請參閱豐煒PLC使用手冊。
- 此範例PLC需加裝VB-RTC、VB-DB1R或VB-MP1R。